



Wireless Indoor and Outdoor Thermometer with USB Model: EMS100

USER MANUAL

- Remote sensor reception indicator Outdoor temperature
- 3 Indoor temperature
- 4 Ice alert LED indicator
- 5 LISB status indicator
- 6. USB port (at the side)

°C / °F: Select temperature unit

2. RESET: Reset unit to default settings

- LED status indicato
- Wall mount hole 3. Battery compartmen
- 4 RESET hole CHANNEL switch
- GETTING STARTED

- Remove the battery compartment
- 2. Insert the batteries, matching the polarities (see FIG 2).
- 3. Press **RESET** after each battery change. LOCATION MEANING Indoor temperature | Main unit batteries low Outdoor temperature Sensor batteries low

REMOTE SENSOR o set up the sensor

- Open the battery compartment (see FIG 3)
- Select channel 1 then press RESET
- 3. Close the battery door.
- 4 Place the sensor within 30 m (98 ft) of the main unit using the table stand or wall mount.

NOTE Use alkaline batteries for longer usage and consumer grade lithium batteries in temperatures below

Reset the unit

The sensor reception icon in the remote sensor area

snows the status:	
ICON	DESCRIPTION
out → out	Main unit is searching for sensor(s).
OUT → OUT OUT OUT OUT	A channel has been found.
OUT	The sensor cannot be found.

TIP The transmission range may vary depending on many factors. You may need to experiment with various locations to get the best results.

If the temperature falls between 3°C to -2 °C (37°F to 28°F). the green ice alert LED indicator will flash continuously and will stop flashing once the temperature is out of this

CONNECTION TO PC

emperature readings can be uploaded to the computer by connecting the main unit to the computer

- To upload the temperature data to the computer
- Install the PC software.
- Follow instructions in the software programme.
- 3. Plug one end of the USB cable into the USB port and
- For international inquiries, please visit: www2.oregonscientific.com/about/international

4. If data upload is completed, the display will show

Hard disk free space: Min. 256 MB or 512 MB

NOTE Computer system requirements: Operating system: Microsoft Windows XP SP2 or

- Processor: Pentium III or IV (recommended)
- RAM: Min 256 MB or 512 MB (recommended)
- CD-ROM or DVD drive

NOTE The USB is only used for uploading temperature data. It cannot be used for charging battery power.

Press **RESET** to return to the default settings.

- temperature or humidity.
- Do not cover the ventilation holes with any items such. as newspapers, curtains etc.
- Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth.
- Do not clean the unit with abrasive or corrosive • Do not tamper with the unit's internal components.
- This invalidates the warranty. Only use fresh batteries. Do not mix new and old
- Images shown in this manual may differ from the actual display.
- When disposing of this product, ensure it is collected separately for special treatment and not as normal household waste.
- Placement of this product on certain types of wood may result in damage to its finish for which Oregon Scientific will not be responsible. Consult the furniture manufacturer's care instructions for information.
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.
- Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary. Please note that some units are equipped with a

compartment before first use

NOTE The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change

battery safety strip. Remove the strip from the battery

TYPE	DESCRIPTION
MAIN UNIT	
LxWxH	63 x 23 x 115 mm (2.48 x 0.91 x 4.53 in)
Weight	80 g (2.8 oz) without battery
Temperature range	-5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Resolution	0.1°C (0.2°F)
Signal frequency	433 MHz
Power	2 x UM-4 (AAA) 1.5 V batteries
REMOTE UNIT (THN132N)	
LxWxH	96 x 50 x 22 mm (3.78 x 1.97 x 0.87 in)

62 g (2.22 ounces)

1 x UM-3 (AA) 1.5 V batteries

Transmission range 30 m (100 ft) unobstructed

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Call 1-800-853-8883

Temperature range | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more

would like to contact our Customer Care department directly.

please visit: www2.oregonscientific.com/service/support

cause undesired operation.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Oregon Scientific, declares that this Wireless Indoor and Outdoor Thermometer with USB (Model: EMS100) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/FC. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer

COUNTRIES RTTE APPROVED COMPLIED

and Norway (N

interference that may cause undesired operation.

CC STATEMENT

WARNING Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there s no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- different from that to which the receiver is

Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number. (listed on our website at www.oregonscientific.com, or on the warranty card for this product) for all inquiries instead.

446	
Name:	Oregon Scientific, Inc.
Address:	19861 SW 95th Ave., Tuala Oregon 97062 USA
Telephone No.:	1-800-853-8883
declare that the pr	
Product No.:	EMS100
Product Name:	Wireless Indoor and Outdo
	Thermometer with USB
Manufacturer:	IDT Technology Limited
Address:	Block C. 9/F Kaiser Estate

Hong Kong

con collegamento USB al PC

Modello: EMS100

Temperatura interna

nis device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including

- Increase the separation between the equipment and
- Connect the equipment into an outlet on a circuit

connected

9	
ime:	Oregon Scientific, Inc.
ldress:	19861 SW 95th Ave., Tuala
	Oregon 97062 USA
lephone No.:	1-800-853-8883
clare that the product	
oduct No.:	EMS100
oduct Name:	Wireless Indoor and Outdo
	Thermometer with USB
anufacturer:	IDT Technology Limited
ldress:	Block C, 9/F, Kaiser Estate

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference.2) This device must accept any interference received, including interference that may

Phase 1,41 Man Yue St.

Hung Hom, Kowloon.

Termometro Interno-Esterno senza fili

MANUALE PER L'UTENTE

- Indicatore della ricezione del sensore remoto
- Temperatura esterna
- Indicatore LED allarme rischio gelate
- Indicatore state USB 6. Porta USB (sul lato)
- °C / °F: consente di selezionare l'unità di misura della
- temperatura 2 RESET: consente di ripristinare i valori predefiniti dell'unità

- Indicatore LED di stato
- Foro per fissaggio a parete Vano batterie
- Foro RESET

esterna

Selettore CHANNEL

- Togliere il coperchio del vano batterie Inserire le batterie, rispettando la polarità indicata

esaurimento

- Premere RESET dopo ogni sostituzione di batteria. Riposizionare il coperchio
- POSIZIONE SIGNIFICATO
- Batterie dell'unità principale in Area temperatura Batterie del sensore in Area temperatura

SENSORE REMOTO

Installazione del sensor

- Aprire il vano batterie (FIG. 3). Selezionare un canale, quindi premere RESET Chiudere il vano batterie.
- utilizzando il supporto da tavolo o il foro per i montaggio a parete. NOTA Utilizzare batterie alcaline in caso di uso prolungato

Posizionare il sensore entro 30 m dall'unità principale

e batterie al litio in ambienti con temperature inferiori allo 0.

Ricerca di un sensore: Premere RESET

ALLARME GHIACCIO

L'icona di ricezione del sensore nell'area relativa al sensore remoto ne indica lo stat DESCRIZIONE

L'unità principale è alla ricerca del/i sensore/i. out ¬ out → out → out | È stato rilevato un canale. Impossibile trovare il sensore. Il simbolo del cassonetto barrato riportato

Se la temperatura scende tra i 3°C e i -2 °C. l'indicatore LED verde lampeggia di continuo e smette di lampeggiare quando la temperatura esce da questa fascia. Questa funzione è attiva solo sul canale 1; se si vuole escludere la

batterie del sensore remoto sui canali 2 o 3.

e rilevazioni relative alla temperatura interna ed estern possono essere alla temperatura interna ed esterna l'unità principale gestite tramite computer, collegando allo

Caricamento dei dati meteo sul computer 1. E' necessario installare il software per PC

Seguire le istruzioni del software.

Collegare un'estremità del cavo USB alla porta USB e l'altra estremità ad una delle porte USB del computer. 4 Se il caricamento dei dati viene completato, apparirà la

NOTA Requisiti del sistema: Sistema operativo: Microsoft Windows XP SP2 o Vista

Processore: Pentium III o IV (suggerito)

- RAM: almeno 256 MB o 512 MB (suggerito) Spazio libero su disco fisso: almeno 256 MB o 512 MB
- Periferica CD-ROM o DVD NOTA L'USB si usa solo per caricare dati meteo. Non può

essere usato per caricare le batterie

FUNZIONE RESET Premere **RESET** per ripristinare le impostazioni predefini

- on sottoporre il prodotto a forza eccessiva, u polvere, sbalzi di temperatura o umidità. Non otturare i fori di aerazione con oggetti come
- giornali, tende, etc. Non immergere l'unità in acqua. Se si versa del liquid sul prodotto, asciugarlo immediatamente con un
- Non pulire l'unità con materiali abrasivi o corrosivi. Non manomettere i componenti interni. In questo modo si invalida la garanzia.
- Utilizzare solo batterie nuove. Non mescolare batterie nuove con batterie usate. Le immagini del manuale possono differire dalla realtà Al momento dello smaltimento del prodotto, utilizzare
- la raccolta differenziata Oregon Scientific declina ogni responsabilità per eventuali danni alle finiture causati dal posizionamento del prodotto su determinati tipi di legno. Consultare le istruzioni fornite dal fabbricante del mobile per ulteriori
- Il contenuto di questo manuale non può essere ristampato senza l'autorizzazione del fabbricante. Non smaltire le batterie vecchie come rifiuto non
- maltito mediante raccolta differenziata per esser trattato in modo particolare Alcune unità sono dotate di una striscia di sicurezza per le batterie. Rimuovere la striscia dal vano batterie prima del primo utilizzo.

differenziato. È necessario che questo prodotto venga

ONI AGLI UTENTI DEI PRODOT



NOTA Le specifiche tecniche del prodotto e il contenuto

lel manuale per l'utente possono essere modificati senza

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005. n. 151"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE. 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento de

apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere accolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunt a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla

L'adequata raccolta differenziata per l'avvio successiv dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura

al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova

pparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente omporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Thermomètre intérieur et extérieur sans fil avec port USB

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Modèle : EMS100

VUE D'ENSEMBLE

- Indicateur de réception de la sonde sans fil
- . Température extérieure
- . Température intérieure 4. Indicateur LED du niveau de gel

DESCRIZIONE

63 x 23 x 115 mm

da -5°C a 50°C

0.1°C (0.2°F)

433 MHz

da 1.5 V

96 x 50 x 22 mm

30 m senza ostruzior

1 batteria UM-3 (AA)

da 1.5 V

80 g (batterie escluse)

2 batterie UM-4 (AAA)

UNITÀ PRINCIPALE

Campo di misurazione

della temperatura

Frequenza segnale

LINITÀ REMOTA (THN132N)

Campo di misurazione della da -20°C a 60°C

RMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Scientific visita il nostro sito internet www.oregonscientific

it. dove potrai trovare tutte le informazioni di cui ha

Per ricerche di tipo internazionale puoi visitare invece i

sito www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

IARAZIONE DI CONFORMITA' UE

prodotto (Modello: EMS100) è conforme ai requisiti

essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite

dalla direttiva 1999/5/CF. Una copia firmata e datata della

tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta,

PAESI CONFORMI ALLA DIRETTIVA R&TTE

Tutti I Paesi Ue, Svizzera CH

E Norvegia N

isogno, oppure accedi a www.oregonscientificstore.it.

Per avere maggiori informazioni sui nuovi prodotti Oreg

Risoluzione

LxPxH

temperatura

LxPxH

- Indicateur du statut USB 6. Port USB (sur le côté)
- RE FIG. 2 . C° / °F: Permet de sélectionner l'unité de mesure de la
- 2. **RESET:** Réinitialise l'appareil aux réglages par défaut

- Indicateur I FD
- Trou de fixation murale Compartiment des piles
- Fente RESET (Réinitialiser 5. Bouton CHANNEL (CANAL)

- Retirez le couvercle du compartiment des piles. Insérez les piles, en respectant les polarités (voir FIG 2).
- Appuvez sur RESET (REINITIALISER) après chaque ■ EMPLACEMENT | SIGNIFICATION Zone de température Piles faibles (Appareil principal

Zone de température Piles de la sonde faibles

SONDE SANS FIL Installation de la sonde Ouvrez le couvercle pour accéder au compartiment

- des piles (FIG 3). Sélectionnez un canal puis appuvez sur RESET. Fermez le couvercle du compartiment des piles. 4 Installez la sonde à 30 m maximum (98 nieds) de
- l'appareil principal à l'aide du support de table ou de la fixation murale. REMARQUE Utilisez des piles alcalines pour un usage

prolongé et des piles au lithium pour la consommation lo

de températures inférieures au gel.

Recherche d'une sonde :

Réinitialisez l'appareil. L'icône de réception de la sonde situé sur la zone de la sonde sans fil vous indique le statut de la transmis

DESCRIPTION recherche de la/des sonde(s). out → out → out → out Un canal a été trouvé. La sonde est introuvable.

ALERTE DU NIVEAU DE GEL

Si la température chute entre 3°C et -2°C (37°F et 28°F), l'indicateur LED vert du niveau de gel clignotera automatiquement, il s'arrêtera de clignoter une fois que la température aura dépassé cette gamme.

Vous pouvez télécharger les prévisions de température et d'humidité sur votre ordinateur en connectant l'appareil principal à votre PC. Télécharger les prévisions sur votre ordinateur :

- Installez le logiciel PC. 2. Suivez les instructions du logiciel
- 3. Branchez l'extrémité du câble USB au port USB et

l'autre extrémité du câble à votre ordinateur 4. Une fois le transfert de données achevé. l'écran

REMARQUE Caractéristiques système

- Système d'exploitation : Microsoft Windows XP SP2
- ou Vista Processeur : Pentium III ou IV (recommandé)
- RAM: 256 MB au minimum ou 512 MB (recommandé) Espace libre sur le disque dur : 256 MB au minimum
 - par téléphone au: 1-800-853-8883
- Lecteur de CD -Rom ou DVD

REMARQUE Le câble et le port USB ne sont utilisés uniquement que pour le transfert des prévisions. Vous ne pouvez les utiliser pour charger les piles.

RESET (RÉINITIALISER)

ppuyez sur RESET pour que l'appareil revienne aux réglages par défaut.

PRECAUTIONS

Ne pas soumettre le produit à une force excessive, a choc, à la poussière, aux changements de température ou à l'humidité.

Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des

- iournaux, rideaux etc. Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous renversez du liquide sur l'appareil, séchez-le
- immédiatement avec un tissu doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs ou abrasifs.
- Ne pas trafiquer les composants internes. Cela invalidera votre garantie. N'utilisez que des piles neuves. Ne pas mélanger des
- Les images de ce manuel peuvent dif férer de l'aspec réel du produit. Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit

piles neuves et usagées

assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement adapté. Le poser sur certaines surfaces en bois peut endommag

sans la permission du fabriquant.

modifications sans préavis.

- la finition du meuble, et Oregon Scientific ne peut en être enu responsable. Consultez les mises en garde d fabricant du meuble pour de plus amples informations Le contenu du présent manuel ne peut être reproduit
- Ne pas jeter les piles usagées dans les contain municipaux non adaptés. Veuillez effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire Veuillez remarquer que certains appareils sont équipés d'une bande de sécurité. Retirez la bande bande

ducompartiment des piles avant la première utilisation

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce

produit et le contenu de ce manuel peuvent être soumis à

DESCRIPTION

63 x 23 x 115 mm

0.1°C (0.2°F)

96 x 50 x 22 mm

62 g (2,22 onces)

1 pile UM 3 (AA) 1,5 V

obstruction

433 MHz

Distance de transmission 30 m (100 pieds) sans

Plage de mesure de la -20°C à 60°C (-4°F° à 140 °F)

(2.48 x 0.91 x 4.53 in)

80 g (2,8 onces) sans piles

-5°C à 50°C (23°F à 122°F)

2 piles UM-4 (AAA) 1,5 V

(3.78 x 1.97 x 0.87 pouces)

APPAREIL PRINCIPAL LxIxH Plage de mesure de la Fréquence du signal

Alimentation

Alimentation

SONDE SANS FIL (THN132N)

À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientifie France rendez-vous sur notre site:

JROPE - DECLARATION DE CONFORMITE

Par la présente Oregon Scientific déclare que l'appa

(Modèle: EMS100) est conforme aux exigences essentielles et

aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est

disponible sur demande auprès de notre Service Client.

momètre intérieur et extérieur sans fil avec port USB

www.oregonscientific.fr. Si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre

support consommateur directement sur le site: www2.oregonscientific.com/service/support.asp

PAYS CONCERNÉS RTT&E

et la Norvège N

Tous les pays Européens, la Suisse (CH)

Pour des renseignements internationaux, rendez vous sur le Empfangsanzeige für Funksendeeinh site: www2.oregonscientific.com/about/international.asp. 2. Außentemperatur

LED-Indikator für Frostwarnung

LED-Statusindikator

RESET-Öffnung

CHANNEL-Schalter

ERSTE SCHRITTE

Öffnung für Wandmontage

Öffnen Sie das Batteriefach

3 Nach jedem Batteriewechsel auf RESET drücken

Innentemperatur-Bereich Batterien der Basiseinheit sind

Außentemperatur-Bereich Batterien der Sendeeinheit sind

Wählen Sie einen Kanal aus und drücken Sie auf RESET

Betriebsdauer sowie Lithium-Batterien für Endverbraucher

schwach

STELLE BEDEUTUNG

So richten Sie die Sendeeinheit ein

Schließen Sie die Batterieklappe.

bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

Öffnen Sie das Batteriefach (siehe ABB, 3).

USB-Statusanzeige
USB-Anschluss (seitlich)

Funkthermometer innen/ außen

°C / °F: Temperatureinheit auswählen Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit scheuernder RESET: Gerät auf Standardeinstellungen zurücksetzen

- Garantie führen kann
- Verwenden Sie nur neue Batterien. Verwenden Sie keinesfalls neue und alte Batterien gemeinsam
- Die in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen können sich vom Original unterscheiden.
- bei Ihrer Gemeinde erfragen können. Wenn dieses Produkt auf bestimmte Holzflächer gestellt wird, kann die Oberfläche beschädigt

vorgesehenen, kommunalen Sammelstellen, die Sie

- 2. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polaritäten (siehe ABB. 2). Beschädigungen. Entsprechende Hinweise entnehm Sie bitte der Pflegeanleitung Ihres Möbelherstellers Der Inhalt dieser Anleitung darf ohne Genehmigung
 - Bitte geben Sie sie bei einer Sammelstelle fü Bitte beachten Sie, dass manche Geräte mit einem Btterieun

HINWEIS Die technischen Daten für dieses Produk und der Inhalt der Bedienungsanleitung können ohne

BESCHREIBUNG **BASISFINHEIT** LxBxH 63 x 23 x 115 mm 80 g (ohne Batterie) -5 °C bis 50 °C (23 °F bis 122 °F Temperaturbereich Auflösung 0.1 °C (0.2 °F) 433 MHz

96 x 50 x 22 mm

-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F

1 Batterie UM-3 (AA) 1.5 \

LxBxH

ÜBER OREGON SCIENTIFIC Besuchen Sie unsere Website www.oregonscientific.de un erfahren Sie mehr über unsere Oregon Scientific-Produkte. Au der Website finden Sie auch Informationen, wie Sie im Bedarfsfal unseren Kundendienst erreichen und Daten herunterlader können. Für internationale Anfragen besuchen Sie bitte unsere

Website: www2.oregonscientific.com/about/international.

Hiermit erklärt Oregon Scientific, das Funkth

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

den grundlegenden Anforderungen und anderen relevante hriften der Richtlinie 1999/5/ EG übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen atserklärung erhalten Sie auf Anfrage übe unseren Oregon Scientific Kundendienst.

> Alle Länder der EU, Schweiz Ch und Norwegen (N

> > 4/25/08 10:49:52 AM

EMS100 OSI-E MU R6.indd 1

mit USB-Anschluss HINWEIS Das USB-Kabel ist nur für das Hochladen der Modell: EMS100 Wetterdaten vorgesehen. Es kann nicht für das Laden der Batterie benutzt werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Drücken Sie auf RESET, um das Gerät auf

Standardeinstellungen zurückzusetzen

CD-ROM- oder DVD-Laufwerk

- und keinen Stößen aus, und halten Sie es von übermäßige Staub, Hitze oder Feuchtigkeit fem.
- Sie dürfen die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständer abdecken wie z.B. Zeitungen Vorhänge usw
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser Falls Sie eine Flüssigkeit über das Gerät verschütten, trock Sie es sofort mit einem weichen, faserfreien Tuch
- Machen Sie sich nicht an den internen Komponenten des Geräts zu schaffen, da dies zu einem Verlust der
- Entsorgen Sie das Produkt nicht im allgemeine Hausmüll, sondern ausschließlich in den dafü
- erden. Oregon Scientific ist nicht haftbar für solche
- des Herstellers nicht vervielfältigt werden. rbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll.
- erbrechungsstreifen bestückt sind. Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie den Streifen aus dem Batteriefach ziehen.

Benachrichtigung geändert werden.

UNKSENDEEINHEIT (THN132N

TECHNISCHE DATEN 4. Platzieren Sie die Sendeeinheit mit dem Tischaufstelle oder der Wandaufhängung innerhalb von 30 m von der Basiseinheit entfernt HINWEIS Verwenden Sie Alkaline-Batterien für längere

Setzen Sie das Gerät zurück. Das Sensor-Empfangssymbol im Bereich der Funksendeeinheit zeigt den Status an: Stromversorauna BESCHREIBUNG

Installieren Sie die PC-Software

OUT

Frostwarnung fortlaufend; er hört auf zu blinken, sobald sich die Temperatur wieder außerhalb dieses Bereichs befindet. ANSCHLUSS AN DEN PC

Die Wetterdaten zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit

(37 °F bis 28 °F) abfällt, blinkt der grüne LED-Indikator für die

 $\overset{\text{OUT}}{\to} \overset{\overset{\text{OUT}}{\to}}{\to} \overset{\overset{\text{OUT}}{\to}}{\overset{\text{OUT}}{\to}} \overset{\overset{\text{OUT}}{\to}}{\overset{\text{OUT}}{\to}}$ Ein Kanal wurde gefunden.

können auf einen Computer hochgeladen werden, wenn Sie die Basiseinheit an den Computer anschließen. So laden Sie die Wetterdaten auf den Computer:

Basiseinheit sucht Sendeeinheit(en).

aefunden werden.

nperatur auf einen Wert zwischen 3 °C bis -2 °C

- Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogrammes. Schließen Sie das eine Ende des USB-Kabels am USB-Anschluss und das andere Ende an Ihren Computer an. 4. Wenn das Hochladen der Daten beendet ist, wird auf
- Prozessor: Pentium III oder IV (empfohlen)

HINWEIS Systemanforderungen für Computer

- Freier Festplattenspeicher: Min. 256 MB oder 512 MB
- RAM: Min. 256 MB oder 512 MB (empfohle

innen/ außen mit USB-Anschluss (Modell: EMS100) mit







Termómetro inalámbrico interior v exterior con USB Modelo: EMS100

MANUAL DE USUARIO

RESUMEN

- Indicador de recepción del sensor remoto
- Temperatura exterior 3. Temperatura interior
- 4. Indicador de alerta de hielo LED 5. Indicador de estado USB
- 6. Puerto USB (al lado)

2. **RESET:** La unidad vuelve a los ajustes predeterminados

- °C / °F: Selección de unidad de temperatura

- Indicador LED de estado . Orificio para montaje en pared
- 3. Compartimento para las pilas 4. Orificio de RESET
- 5. Cambio de CANAL

PARA EMPEZAR

- Abra el compartimento de las pilas
- 2. Introduzca las pilas haciendo coincidir la polaridad
- 3. Pulse **RESET** cada vez que cambie las pilas
- UBICACIÓN SIGNIFICADO Área de Temperatura Las pilas de la unidad principal están casi gastadas Área de Temperatura Pilas del sensor casi agotadas

SENSOR REMOTO

Para configurar el sensor

- 1. Abra el compartimento para pilas (FIG 3). Seleccione un canal v pulse RESET.
- 3. Cierre el compartimento de las pilas
- 4. Coloque el sensor en un radio de 30 m (98 pies) de la unidad principal usando el montaie en pared o el

NOTA Recomendamos utilizar pilas alcalinas para que funcione durante más tiempo, y pilas de litio en temperaturas bajo cero.

SMISIÓN DE DATOS DEL SENSOR Para buscar un sensor

Reiniciar la unidad.

El icono de recepción del Área del sensor remoto muestra

ICONO	DESCRIPCIÓN
OUT → OUT	La unidad principal está buscando sensor(es).
$ \overset{OUT}{\to} \overset{OUT}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}{\overset{OUT}{\overset{OUT}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}{\overset{OUT}{\overset{OUT}{\overset{OUT}{\overset{OUT}{\overset{OUT}{\overset{OUT}{\overset{OUT}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}{\overset{OUT}}}{\overset{OUT}}}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}}}{\overset{OUT}}}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}}}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}}}{\overset{OUT}}}{\overset{OUT}}}{\overset{OUT}}}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}}}{\overset{OUT}}}{\overset{OUT}}}{\overset{OUT}}{\overset{OUT}}}{\overset{\bullet}}}{\overset{\bullet}}{\overset{\bullet}}{\overset{\bullet}}}{\overset{\bullet}}{\overset{\bullet}}}{\overset{\bullet}}}{\overset{\bullet}}{\overset{\bullet}}}{\overset{\bullet}}}{\overset{\bullet}}{\overset{\bullet}}}{\overset{\bullet}}}}{\overset{\overset{\bullet}}{\overset{\bullet}}{\overset{\bullet}}}{\overset{\bullet}}}}{\overset{\overset{\bullet}}{\overset{\bullet}}}{\overset{\bullet}}}{\overset{\overset{\bullet}}}}{\overset{\overset{\bullet}}}}{\overset{\overset{\bullet}}}}{\overset{\overset{\bullet}}}}{\overset{\overset{\bullet}}}}{\overset{\overset{\bullet}}}{\overset{\overset{\bullet}}}}{\overset{\overset{\bullet}}}}{\overset{\overset{\bullet}}}}{\overset{\overset{\bullet}}}}{\overset{\overset{\bullet}}}}{\overset{\overset{\bullet}}}}{$	Se ha encontrado un canal.
OUT	No se encuentra el sensor.

ALERTA DE HIELO

el indicador LED de alerta de hielo verde parpadeará temperatura salga de este rango.

CONEXIÓN AL PC

Los datos climáticos o de temperatura/humedad se pueden cargar al ordenador conectando la unidad principal

Para cargar los datos climáticos al ordenador: 1. Instale el software de PC.

otro en el ordenador.

- Siga las instrucciones del programa de software. 3. Conecte un extremo del cable USB al puerto USB y el
- 4. Cuando los datos se havan cargado, la pantalla

NOTA Requisitos mínimos del sistema:

- Sistema operativo: Microsoft Windows XP SP2 o
- Procesador: Pentium III o IV (recomendado) RAM: Mín. 256 MB o 512 MB (recomendado) Espacio libre en el disco duro: Mín. 256 MB o 512 MB
- Unidad de CD-ROM o DVD

NOTA El USB solamente se utiliza para cargar datos limáticos. No sirve para cargar la batería.

Pulse RESET para volver a la configuración predeterminada

- polyo, fluctuaciones de temperatura o humedad.
- No cubra los orificios de ventilación con obietos como periódicos, cortinas, etc.
- No sumeria el dispositivo en aqua. Si se vertiera
- líquido en la unidad, límpiela con un paño suave y sin electricidad estática. No limpie la unidad con materiales abrasivos o
- No manipule los componentes internos. De hacerlo se invalidaría la garantía.
- Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.
- Las imágenes de esta quía para el usuario puede ser distintas al producto en sí.
- Cuando elimine este producto, asegúrese de que no vaya a parar a la basura general, sino separadamente para recibir un tratamiento especial.
- La colocación de este producto encima de ciertos tipos e madera puede provocar daños a sus acabados. Oregon Scientific no se responsabilizará de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información
- Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.
- No elimine las pilas gastadas con la basura normal. Es necesario desecharlo separadamente para poder
- Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de compartimento para pilas antes de usarlo por primera vez.

DESCRIPCIÓN

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden cambiarse sin aviso

UNIDAD PRINCIPAL	
LXAXA	63 x 23 x 115 mm (2.48 x 0.91 x 4.53 in)
Peso	80 g (2.8 onzas) sin pila
Rango de temperatura	-5°C a 50°C (23°F a 122°F
Resolución	0,1°C (0.2°F)
Frecuencia de la señal	433 MHz
Alimentación	2 pilas UM-4 (AAA) de 1.5\
UNIDAD REMOTA (THN1	32N)
LXAXA	96 x 50 x 22 mm (3,78 x 1,97 x 0,87 pulgada
Peso	62 g (2,22 onzas)
Alcance de transmisión	30 m (100 pies) sin obstáculos
Rango de temperatura	-20°C a 60°C (-4°F a 140°)

Visite nuestra página web (www.oregonscientific.com) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific. Si está en EE.UU v guiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite <u>www2.oregonscientific.com/service/support.asp</u> c llame al 1-800-853-8883

1 pilas UM-3 (AA) de 1.5V

Si está en España y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.es o llame al 902 338 368. Para consultas internacionales, por favor visite www2. oregonscientific.com/about/international.asp.

EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

r medio de la presente Oregon Scientific declara que el Termómetro inalámbrico interior v exterior con USB (Modelo: EMS100) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una conia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific. PAÍSES

Todos los países de la UE. Suiza CH

BAJO LA DIRECTIVA RTTE

y Noruega N

Termômetro sem fio de interior e exterior com USB

Modelo: EMS100

MANUAL DO USUÁRIO

- Indicador de recepção de sensor remoto
- Temperatura interna Indicador LED de alerta de gelo
- Indicador de status de USB
- 6. Porta USB (na lateral)
- °C / °F: seleciona a unidade de temperatura RESET : retorna a unidade aos valores de aiuste padrão.

ENSOR REMOTO – FIG. 3

- Indicador LED de status
- 2. Orifício para montagem em parede
- 4 Orifício de RESET
- 5 Interruptor CHANNEL

PRIMEIROS PASSOS

Remova a tampa do compartimento de pilhas

- 2. Insira as pilhas, fazendo a correspondência das
- Pressione RESET após a troca das pilhas.
- CILOCAL SIGNIFICADO Área de temperatura interna Pilhas da unidade principal fracas Área de temperatura externa Pilhas do sensor fraças

SENSOR REMOTO

Para ajustar o sensor:

- Abra o compartimento de pilhas (consulte a FIG 3).
- Selecione um canal e pressione RESET.
- Feche a tampa do compartimento de pilhas. Posicione o sensor a uma distância de 30 m (98 pés) da unidade principal usando a base de mesa ou

NOTA Use pilhas alcalinas para um maior tempo de uso e baterias de lítio consumíveis em temperaturas abaixo do nível de congelamento.

Para pesquisar um sensor: Reinicialize a unidade

O ícone de recepção do sensor na área do sensor remoto mostra o status: DESCRIÇÃO ÍCONE Aunidade principal está $\stackrel{\text{out}}{\longrightarrow} \stackrel{\text{out}}{\longrightarrow} \stackrel{\text{out}}{\longrightarrow} \stackrel{\text{out}}{\longrightarrow} \stackrel{\text{out}}{\longrightarrow} \stackrel{\text{out}}{\longrightarrow} \ \ | \ \ \text{Um canal foi localizado}.$

OUT

ALERTA DE GELO Se a temperatura cair e ficar entre 3°C e -2 °C (37°F e 28°F o indicador LED de alerta de gelo piscará continuamente e parará de piscar uma vez que a temperatura ficar fora dessa faixa.

) sensor não pôde sei

CONEXÃO AO PC

Os dados meteorológicos das leituras de temperatura e umidade podem ser transferidos para o computador pela conexão da unidade principal ao computador. Para transferir os dados meteorológicos para

Instale o software do PC.

- Siga as instruções no programa de software. Conecte uma extremidade do cabo USB à porta USB
- 4. Se a transferência de dados estiver concluída, o

NOTA Requisitos de sistema do computador Sistema operacional: Microsoft Windows XP SP2 ou Vista Processador: Pentium III ou IV (recomendado)

PAISES SUJEITOS A NORMA R&TTE Todos os paises da União Européia, Suíça CH e Noruega N

Draadloze Binnen- en Buitenthermometer met USB

HANDLEIDING

RESET: Het apparaat terugzetten op standaardinstellingen

Ontvangstindicator buitensensor

Indicator-LED vorstwaarschuwing

Binnentemperatuur

Statusindicator USB

Statusindicator LED

Muurbevestigingsgat

. KANAAL schakelaar

Batteriivak

RESET gat

USB-poort (aan de zijkant)

Espaço livre em disco: 256 MB mín. ou 512 MB

RAM: 256 MB mín. ou 512 MB (recomendado)

NOTA O USB só é usado para transferir dados meteorológicos

Não pode ser usado para carregar a energia da bateria.

Unidade de CD-ROM ou DVD

Pressione **RESET** para retornar aos ajustes padrão.

- PRECAUÇÕES
- Temperatura externa poeiras, oscilações de temperatura ou umidade
 - como iornais, cortinas, etc. Não mergulhe a unidade na água. Se respingar líquido nela, segue-a imediatamente com um pano macio e
 - que não solte fi apos. Não limpe a unidade com material abrasivo ou corrosivo Não altere os componentes internos da unidade. Isso

Não obstrua as aberturas de ventilação com itens

- invalidará sua garantia Utilize apenas pilhas novas. Não misture pilhas novas
- As imagens mostradas neste manual podem diferir da
- · Os materiais utilizados nos produtos Oregon podem ser reutilizados e reciclados após o fim de sua vida útil. coleta apropriados, atentando para as legislações locais
- A colocação deste produto sobre certos tipos de madeira pode resultar em danos ao seu acabamento
- Consulte as instruções de cuidados do fabricante do móvel para obter informações. O conteúdo deste manual não pode ser reproduzido
- sem a permissão do fabricante Não descarte baterias usadas em locais não anropriados. É necessária a coleta do lixo em questão le maneira separada para tratamento especial.
- Observe que algumas unidades estão equipadas com Druk altiid on **RESET** nadat u de batterijen vervangen heeft uma tira de segurança da bateria. Remova a tira do ■ LOCATIE BETEKENIS artimento de bateria antes do primeiro uso. Binnentemperatuurvak Batterij van het apparaat zwak NOTA As especificações técnicas para este produto e o

DESCRIÇÃO

63 x 23 x 115 mm

0,1°C (0,2°F)

433 MHz

Faixa de temperatura -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)

Visite nosso site (<u>www.oregonscientific.com.br</u>) para saber

Caso você necessite de mais informações ou tenha

lúvidas, entre em contato com o nosso Serviço de

Atendimento ao Consumidor através do telefone (11) 5095

Oregon Scientific declara que este(a) Termômetro sem fio de interior e exterior com USB (Modelo: EMS100) está

onforme com os requisitos essenciais e outras provisõe

da Diretriz 1999/5/CE. Uma cópia assinada e datada

da Declaração de Conformidade está disponível para

(2.48 x 0.91 x 4.53 in)

80 g (2,8 onças) sem pilhas

-5°C a 50°C (23°F a 122°F)

2 pilhas UM-4 (AAA) de 1.5 V

(3.78 x 1.97 x 0.87 pol)

30 m (100 pés) sem obstrução

1 pilha UM-3 (AA) de 1,5 V

62 g (2,22 onças)

UNIDADE PRINCIPAL

Resolução

Alimentação

CxLxA

Alimentação

Frequência do sinal

Faixa de transmissão

UNIDADE REMOTA (THN132N)

OBRE A OREGON SCIENTIFIC

mais sobre os produtos Oregon Scientific.

2329. ou e-mail sac@oregonscientific.com.br.

requisições através do nosso SAC

CE – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Buitentemperatuurvak Batterij sensor zwak conteúdo do manual do usuário estão sujeitos à alteração

- Om de sensor in te stellen: Open het batteriivak (FIG 3)
- Selecteer een kanaal en druk op RESET.

Verwijder het klepie van het batterijvak

Sluit het batterijvak Plaats de sensor binnen 30m (98 ft) van het basisstation door middel van tafelstandaard of muurbevestiging.

Plaats de batterijen volgens de aangegeven polariteit

NB Wij raden u aan alkalinebatterijen te gebruiken voor langdurig gebruik en lithium batterijen bij temperature onder het vriespunt

SENSOR GEGEVENS VERZENDING Om een sensor te zoek

Reset het apparaat. Het sensorontvangsticoon in het huitensensorvak geeft de

status weer:	
ICOON	BESCHRIJVING
OUT OUT	Het apparaat zoekt sensor(en).
OUT → OUT OUT OUT OUT OUT	Kanaal gevonden.
	De sensor kan niet gevonden worden.

Als de temperatuur tussen de 3°C tot -2°C (37°F tot 28°F) komt, zal de groene indicator-LED gaan knipperen, en hij zal weer stoppen wanneer de temperatuur weer buiten

NSLUITEN OP DE PC

Weergegevens van temperatuur en vochtigheid kunner eupload worden naar de computer door het apparaat op de computer aan te sluiten.

Om gegevens te uploaden naar de computer

USB-poort en het andere op de computer.

3. Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de

- . Installeer de software op de PC. Volg de instructies van het programma.
- 4. Zodra het uploaden voltooid is verschijnt —**=■■■=**—∪SB " op het scherm.

NB Minimale systeemeisen computer:

Besturingssysteem: Microsoft Windows XP SP2 of

Model: EMS100 Processor: Pentium III of IV (geadviseerd)

RAM: Min. 256 MB of 512 MB (geadviseerd)

Vrije hardeschijfruimte: Min. 256 MB of 512 MB

- CD-ROM of DVD drive

weergegevens. Hij kan niet gebruikt worden om de batterij

Druk **RESET** om de standaardinstellingen te gebruiken

- chokken, stof, temperatuur of vochtigheid.
- Dek de ventilatiegaten niet af met kranten, gordijner Domnel het product pooit onder in water. Als u water
- over het apparaat morst, droog het dan onmiddellijk af met een zachte stofyrije doek
- Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende Laat de interne componenten met rust. Anders kan dit
- de garantie beïnvloeder Gebruik alleen nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- De in deze handleiding weergegeven plaaties kunnen afwiiken van de werkeliikheid. Wanneer u dit product weg gooit, zorg dan dat net opgehaald wordt door de daarvoor bestemde
- afvaldienst. Dit product kan eventueel schade veroorzaken aan de laklaag van bepaalde houtsoorten. Oregon Scientific is hiervoor niet aansprakelijk. Lees de instructies van
- de fabrikant van het meubel voor meer informatie. De inhoud van deze handleiding mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de
- Gooi lege batterijen niet bij het huisvuil. Dergelijk afval moet gescheiden verwerkt worden. Let on sommige apparaten zijn voorzien van eer
- NB De technische specificaties van dit product en de inhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande

alvorens het apparaat te gebruiken.

waarschuwing aan veranderingen onderhevig.

SPECIFICATIES

batterijstrip. Verwijder deze strip uit het batterijvak

BESCHRIJVING BASISSTATION LxBxH 63 x 23 x 115 mm (2.48 x 0.91 x 4.53 in) 80 g (2,8 oz) zonder batterij -5°C tot 50°C (23°F tot 122°F) Temperatuurbereik 0,1°C (0,2°F) Signaalfreguentie 433 MHz 2 x UM-4 (AAA)1.5 V batteriien Voeding BUITENSENSOR (THN132N) LxBxH 96 x 50 x 22 mm (3 78 x 1 97 x 0 87 in) 62 g (2,22 oz)

30 m (100 ft) in open ruimte

-20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F

1 x UM-3 (AA) 1.5V batterii

OVER OREGON SCIENTIFIC

emperatuurbereik

Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale fototoesteller gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Or deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te contactere

EU CONFORMITEITS VERKLARING

Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze Draadloze Binnen- en Buitenthermometer met USB (Model: EMS100) voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific klanten service.

LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E

Alle EU landen, Zwitserland (CH)

en Noorwegen (N

Mottagningsindikator för fjärrsensor Utomhustemperatur

Trådlös inomhus och

utomhustermometer med USB

Modell: EMS100

BRUKSANVISNING

- Inomhustemperatur 4. Frostindikator av LED-tvp
- USB indikator 6. USB-port (på sidan)
- °C / °F: Välj temperaturenhet

2. RESET: Återställ enheten till fabriksinställning

- LED indikator Väggmonteringshål Batterifack
- Återställningsknapp Kanalomkopplare
- Önnna hatteriluckan

ATT KOMMA IGÅNG

Se till att batteriema sätts in med rätt polaritet (se figur 2) 3 Tryck RESET efter varie batteribyte PLATS Inomhustemperatursom Låg batterinivå i huvudenheten

TRÅDLÖS FJÄRRENHET

Utomhustemperaturso Låg batterinivå i sensorn

- Att ställa in sensori I. Öppna batterifacket (se figur. 3).
- 2. Välj kanal 1 och tryck sedan RESET. 3. Stäng batteriluckan.
- eller bordsstativ. NOTERING Använd alkaline batterier för längre livslängd

4. Placera sensorn på önskat ställe inom 30m från

och lithiumbatterier vid temperaturer under fryspunkten.

huvudenheten genom att använda väggmontering

För att leta efter en sensor: Återställ enhete Mottagningsikonen som visas i sensorområdet visar statusen:

platser för att erhålla det bästa resultatet.

BESKRIVNING luvudenheten söker efter $\stackrel{\text{out}}{\to} \stackrel{\text{out}}{\to} \stackrel{\text{out}}{\to} \stackrel{\text{out}}{\to} \stackrel{\text{out}}{\to} \stackrel{\text{out}}{\to} \stackrel{\text{out}}{\to} \mid \text{En kanal har hittats.}$ OUT Fiärrenheten kan inte hittas

TIPS Sändningsräckvidden kan variera beroende på

många faktorer. Du kan behöva experimentera med olika

FROSTVARNING

Om sensorn för kanal 1 mäter mellan 3°C och -2°C, blinkar den gröna LED frostvarningsindikatorn och slutar att blinka när temperaturen är utanför detta område.

peratur och luftfuktighetsdata kan laddas upp till PC:n

Att ladda upp väderdata till datorn:

ANSLUTNING TILL PC

genom att ansluta huvudenheten till datorn.

- Installera programvaran. 2. Följ instruktionerna i programmet.
- 3. Sätt ena änden av USB-kabeln i USB-porten och den andra i datorn.

4. När uppladdningen är färdig, visar displayen "----USB".

NOTERA Datorkray

(rekommendera)

- Operativsystem: Windows XP SP2 eller Vista
- Processor: Pentium III eller IV (rekommendera)
- RAM: Min. 256 MB eller 512 MB (rekommendera) Fritt hårddiskutrymme: Min. 256 MB eller 512 MB
- CD ROM eller DVD-spelare

NOTERING USB används endast för uppladdning av hänvändelse till OREGON SCIENTIFIC servicecenter. väderdata. Den kan inte användas för hatteriladdning RESET (ÅTERSTÄLLNING)

Tryck **RESET** för att återställa produkten till grundinställning

extrema temepraturer eller fukt.

- Täck inte för ventilationshålen. Försäkra dig om att gardiner m.m. inte täcker för ventilationshålen
- Utsätt inte produkten för vatten. Om du spiller vätska över den, torka omedelbart med en mjuk, luddfri

Rengör inte apparaten med frätande eller slipande

- · Mixtra inte med enhetens interna komponenter då detta kan påverka garantin.
- Använd enbart nva batterier. Blanda inte nva och gamla batterier. Av trycktekniska skäl, kan displaybilderna i denna manual skilia sig från dem i verkligheten.
- Förbrukad produkt måste sorteras som specialavfall på avsedd miljöstation och får inte slängas som vanligt restavfall. Om denna produkt placeras på ytor med speciell finish såsom lackat trä etc. kan dessa vtor skadas. Ta kontakt med din möbeltillverkare för att få mer information
- på träyto r som uppkommit på grund av kontakt med denna produkt. Innehållet I denna manual får ej kopieras utan
 - tillverkarens medgivande. Kassera inte gamla batterier som osorterade sopor Insamling av kasserade batterier måste ske separat.

batterisäkerhetsstrip. Ta bort denna strip från

batteriutrymmet innan produkten används första

produkt och innehållet I användarmanualen kan komma

om huruvida det går bra att placera föremål på vtan.

Oregon Scientific kan inte hållas ansvariga för skador

NOTERING De tekniska specifikationerna för denna

att ändras utan vidare upplysning.

Notera att vissa enheter är utrustade med en

PECIFIKATIONER BESKRIVNING HUVUDENHET LxBxH 63 x 23 x 115 mm (2.48 x 0.91 x 4.53 in) 80 g (2.8 oz) utan batteri Temperaturområde -5°C till 50°C (23°F till 122°F) 0.1°C (0.2°F) 433 MHz Signalfrekvens

2 x UM-4 (AAA) 1.5V batteri

FJÄRRENHET (THN132N)

LxBxH	96 x 50 x 22 mm
	(3,78 x 1,97 x 0.9 tum)
Vikt	62 g (2,22 oz)
Överföringsavstånd	30 m (100 ft) fri sikt
Temperaturområde	-20°C till 60°C (-4°F till 140°F)
Drift	1 x UM-3 (AA) 1.5V batteri

Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för att se projektionsklockor; hälsoprodukter; väderstationer; DECT telefoner och konferenstelefone

Hemsidan innehåller också information för våra kunder i de

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed intygar Oregon Scientific att denna Trådlös inombus och utombustermometer med LISB (Modell EMS100) står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser sor framgår av direktiv 1999/5/EG. En signerad kopia av "DECLARATION OF CONFORMITY" kan erhållas vic

fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver ladda ner

information. Vi hoppas du hittar all information du behöver

på vår hemsida och om du vill komma i kontakt med Orego

Scientific kundkontakt besöker du vår lokala hemsida www

oregonscientific.se eller www.oregonscientific.com för att fi

nna telefonnummer till respektive supportavdelning.

LÄNDER SOM OMFATTAS AV RTTE-DIREKTIVET Alla länder inom EU, Schweiz Ch och Norge N

© 2008 Oregon Scientific, All rights reserved.

086L005583-011

EMS100 OSI-E MU R6.indd 2 4/25/08 10:50:01 AM